


FEROCES REGULAR S



Doblar por la línea
de puntos y situarlo
contra la pared

0,4
0,8
1,2

5,7 cm

12,2 cm - Espacio interior zapato

Con una tarjeta de crédito


5 cm

Con una regla

Comprueba la escala de tu plantilla

FEROZ

FEROCES REGULAR M



Doblar por la línea
de puntos y situarlo
contra la pared

0,4
0,8
1,2

5,9 cm

13,2 cm - Espacio interior zapato

Con una tarjeta de crédito


5 cm

Con una regla

Comprueba la escala de tu plantilla

FEROZ

FEROCES REGULAR



Doblar por la línea
de puntos y situarlo
contra la pared

0,4
0,8
1,2

6,1 cm

14,2 cm - Espacio interior zapato

Con una tarjeta de crédito


5 cm

Con una regla

Comprueba la escala de tu plantilla

FEROZ

FEROCES XL REGULAR



Doblar por la línea
de puntos y situarlo
contra la pared

0,4
0,8
1,2

6,3 cm

15,2 cm - Espacio interior zapato

Con una tarjeta de crédito

5 cm

Con una regla

Comprueba la escala de tu plantilla

FEROZ